

Istruzioni per l'uso

MANUALE D'USO PER SUPPORTI CONFOOT-LEGS® Montaggio del container su supporto ConFoot-legs®

1. Prima di iniziare con l'installazione del prodotto ConFoot-legs® è necessario che le sospensioni pneumatiche del veicolo e del telaio siano sollevate fino alla posizione più alta e che le chiusure girevoli del container siano aperte.
2. I supporti ConFoot-legs® vanno inseriti nei pezzi fusi angolari del container navale, situati nel suo lato lungo. Non è possibile installarli sul lato corto del container.
3. Ai fini dell'equilibratura dell'altezza del veicolo e del telaio si può ricorrere all'impostazione dell'altezza del supporto ConFoot-legs®. Dapprima è necessario che la leva dell'impostazione dell'altezza sia in posizione protratta; l'altezza è determinata dall'estensione verso l'alto o dal rilascio della leva superiore verso il basso; dopo di che la leva si ritrae. Prima di utilizzare ConFoot-legs® bisogna accertarsi che le leve siano ben fissate su tutti e quattro i supporti.
4. La struttura del supporto ConFoot-legs® si eleva in posizione orizzontale e l'occhiello di chiusura si spinge verso il pezzo fuso angolare. Dopo di che il supporto si gira in posizione verticale.
5. La prima diramazione è rilasciata rimuovendo l'anello di sicurezza ed estraendo il perno di chiusura dal rispettivo foro. La parte inferiore del supporto si gira verso il basso. Allo stesso tempo si inserisce il perno di chiusura, che viene poi fissato con l'anello di sicurezza. Analogamente, anche la seconda diramazione si gira verso il basso, si blocca e viene fissata. L'estremità inferiore di ConFoot-leg® viene estratta fuori attraverso la superficie frontale del container, in modo tale che il magnete sull'estremità superiore agisca sulla parete del container. Se il supporto ConFoot-leg® è installato correttamente, le traversine inferiori formeranno una lettera "V" rovesciata.
6. Il supporto viene installato in maniera analoga ad ogni angolo del container. È necessario assicurarsi assai accuratamente che entrambe le diramazioni di tutti e quattro i supporti siano girati verso il basso, bloccati e ben fissati, e che il magnete nella parte superiore di ciascun supporto agisca sulla parete del container.

I supporti possono essere posizionati solo su superfici orizzontali in grado di reggere il container poggiato sui supporti (carico massimo consentito: 30.000 kg per set; ogni set comprende n. 4 supporti), con una tolleranza in piano fino a ± 5 mm.

7. Le sospensioni pneumatiche del veicolo e/o del telaio si portano in posizione bassa. Dopo che le sospensioni hanno raggiunto la posizione più inferiore, è possibile staccare il trattore del semirimorchio dal container. È importante staccarsi dal container in direzione dritta per tutto il tempo in cui il telaio sarà sotto il container.

Smontaggio del container dai supporti ConFoot-legs®

1. Prima di iniziare lo smontaggio è necessario che le sospensioni pneumatiche del trattore e/o del telaio siano nella posizione più bassa.

2. Il veicolo si appoggia centralmente al container sul lato lungo, in modo tale che le chiusure girevoli sul telaio si trovino al di sotto dei fori nella parte bassa dei pezzi fusi angolari. Prestare attenzione quando ci si muove in retromarcia con il telaio sotto il container. Il trattore e il telaio non devono venire a contatto con i supporti ConFoot-legs®.
3. Le sospensioni pneumatiche del trattore e del telaio si alzano in posizione superiore. A questo punto i supporti sono privi di sollecitazioni ed è possibile rimuoverli.
4. Ai fini dello smontaggio dei supporti ConFoot-legs®, rimuovere l'anello di sicurezza del perno di chiusura della prima diramazione ed estrarre il perno. La diramazione inferiore si gira verso l'alto, si blocca con il perno in posizione di trasporto e viene fissata con l'anello di sicurezza. Procedere in maniera analoga anche per la seconda diramazione.
5. Il supporto ConFoot-legs® si gira in posizione verticale e l'occhiello di chiusura si estende dal foro nel pezzo fuso angolare del container.
6. Dopo la rimozione di tutti e quattro i supporti, le chiusure girevoli del container vengono fissate al container su ciascuno dei quattro angoli. Dopo la messa in sicurezza del container, il veicolo può partire.

Note importanti relative all'impiego dei supporti ConFoot-legs®

- Nel momento in cui ci si allontana con il veicolo e con il telaio dal container, è importante muoversi in direzione dritta finché tutto il gruppo non sarà completamente uscito da sotto il container.
- È necessario agire con assoluta cautela in fase di ritorno del veicolo sotto il container sorretto dai supporti ConFoot-legs®. Il trattore e il telaio non devono venire a contatto con i supporti. In fase di retromarcia è assai utile assicurarsi previamente che tutta la combinazione di elementi sia distribuita su una sola ed unica linea retta.
- Se si fa retromarcia sotto il container con il semirimorchio, bisognerà accertarsi che la parte alta del telaio (più vicina al veicolo) sia più in basso del lato inferiore del container.
- Il video con le istruzioni per l'impiego dei supporti ConFoot-legs® è disponibile sulle pagine web della società ConFoot Oy Ltd. www.confoot.fi.

Cosa bisogna sapere se si vuol utilizzare correttamente il supporto ConFoot-legs®

- Il carico massimo consentito (del container e del contenuto al suo interno) per tutti e quattro i supporti ConFoot-legs® è pari a 30.000 kg.
- Il container va caricato in maniera da soddisfare i requisiti consueti per il caricamento dei container (per es. distribuzione omogenea del carico).
- Il trasporto dei container su supporti ConFoot-legs® (per es. su nave o treno) è vietato.
- La base utilizzata quando si lascia il container su supporti ConFoot-legs® deve essere dritta ed orizzontale. Se la base non è orizzontale, sarà necessario fissare il container alla rampa di carico.
- Le operazioni di retromarcia sotto il container appoggiato ai supporti ConFoot-legs® devono essere effettuate con estrema cautela. Il trattore e il telaio non devono venire a contatto con i supporti ConFoot-legs®.

- Se vi avvicinate con un carrello elevatore al container appoggiato ai supporti ConFoot-legs®, è necessario che il container stesso sia ben fissato alla rampa di carico e che non possa muoversi.
- In fase di installazione dei supporti ConFoot-legs® è assolutamente vietato ogni movimento di persone non autorizzate nelle vicinanze del container.
- In caso di danni di qualsiasi genere ai supporti ConFoot-legs®, non utilizzarli finché non viene effettuata un'accurata ispezione da parte della società ConFoot Oy Ltd. o di una persona incaricata dalla società ConFoot Oy Ltd. La società ConFoot Oy Ltd. non risarcirà eventuali danni causati dall'utilizzo di supporti ConFoot difettosi.